



Instructions pour télécharger le firmware du LEICA M9

1. Formater une carte SD dans votre LEICA M9.
2. Mettre l'appareil hors tension et insérer la carte SD formatée dans le lecteur de carte de votre ordinateur- Soit intégré ou connecté à celui ci. (Un lecteur est nécessaire pour les mises à jour du micrologiciel)
3. Téléchargez le fichier du firmware sur le site Leica M9 à l'aide du lien "téléchargement" et décompressez le fichier.
4. Enregistrez le fichier décompressé M9-1_162.upd au niveau supérieur de l'arborescence de la carte.
5. Retirez la carte correctement de votre lecteur, insérez la carte dans l'appareil et refermez la semelle du boîtier.
6. Allumez l'appareil avec l'interrupteur principal et attendez au moins 3 secondes avant de continuer l'étape 7.
7. Confirmer la demande de mise à jour du firmware vers la version 1.162. qui apparaît sur l'affichage de l'écran de contrôle .
8. Le processus de mise à jour dure environ 180s. Vous serez alors invité à redémarrer l'appareil par l'interrupteur principal.
9. Éteindre l'appareil et rallumez-le.

Note: Si la batterie n'est pas assez chargée, un message d'avertissement sera affiché .